

CS-270 クラシックケトル 1.8

取扱説明書

Ver 1.00

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は湯沸かしです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでから で使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでで使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び 付属品の確認をしてください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社 ユーザーサービスまでお問い合わせください。

各部の名称



セット内容

本体×1、 取扱説明書(本書)×1

スペック

■材質:ステンレス鋼

(クロム18% ニッケル8% 底の厚さ0.7mm)

■サイズ:底辺\\\\\gamma115\times247mm

■満水容量:1.8L ■重量:690g

ご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意

介警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

- ●本製品は湯沸かしです。湯を沸かす目的以外には使用しないでください。
- ●空焚きは絶対にしないでください。火災や火傷及び製品破損の原因になります。
- ●使用中や使用後しばらくは本体が大変熱くなっています。火傷のおそれがありますので、十分に注意し、特に幼児が触れて大事故にならないように注意してください。

↑ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- ●お使いになる前に、中性洗剤と柔らかいスポンジ等で、よく洗ってからご使用ください。
- ●満水状態で使用しないでください。沸騰すると吹きこぼれやすくなります。
- ●本製品は全て金属製なため、使用中や使用後しばらくは高温になり火傷の恐れがあります。 素手では触れず、 必ず市販されている鍋つかみ等を着用し取り扱ってください。
- ●炎が本体底面よりも大きくならない様に火力を調節してください。本製品が熱くなり火傷の恐れがあります。
- ●焚火や炭火で使用する場合は、炭火の熱や薪の炎が遠火になる様に火力を調節して下さい。本製品が熱くなり火傷の恐れがあります。 また、フタの上に薪や炭を乗せないでください。破損の原因になります。
- ●急激な温度変化(熱した本体に冷水をかける等)を与えたり、強い衝撃を与えると、火傷や変形する場合がありますので、お止めください。
- ●ストーブの上では絶対に使用しないでください。
- ●本製品の使用中には落としたり転倒させないよう注意してください。火傷や怪我の危険及び、変形する恐れがあります。
- ●本製品は直火のみ使用可能です。IHコンロでは使用しないで下さい。
- ●本製品の注ぎ口蓋を止める金具は大変曲がりやすいので取扱には十分注意して下さい。

メンテナンス

- ●洗う場合は金属タワシや磨き粉を含む洗剤で洗わないでください。表面を傷付ける要因となります。同様にすす等を落とす際も、表面が傷つきますのでお止め下さい。
- ●使用後はよく洗って水分を拭き取り風通しの良い日陰でよく乾燥させてください。
- ●湿気のない乾燥した場所で保管して下さい。

品質保証について

お買い求め頂きました製品は万全を期しておりますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザー サービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格 で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理でき ない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 6. ゴミやサビによる故障。
- 2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
- 7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
- 3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 4. 不測の事故による製品の故障。
- 9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 10. 他社製品との組合せによる故障。

修理について

- ●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- ●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- ●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。 また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- ●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
- 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
- 2.保証対象以外の場合: 往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございま したら、販売店様または弊社ユーザー サービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス ത്ത് 0120-010-660

 $(9:00\sim17:00)$

userservice@snowpeak.co.jp

株式会社ス

〒955-0147 新潟県三条市中野原456 tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860 www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN